

## LAMELPLANK/PARKET

Lamelplank/parket lægges på et flydende gulv, hvilket vil sige, at det ikke bliver fastgjort til undergulvet. Undergulvet skal være rent, tørt, jævnt og fast. Beton, spånplade eller gamle trægulve er egnede som undergulve. Laminerede plankegulve er ikke egnede som selv bærende gulv. Undersøg før nedlægningen, at undergulvet er tilstrækkeligt tørt. Gulve lagt på letbeton, kælderrum eller over varme og fugtige steder, som i saunaer eller badeværelser er uden garanti. Den relative fugtighed i rummet under og efter nedlægning skal være mellem 45-60% RF og temperaturen mellem 12-24°C. Lamelplank/parket er velegnet til gulvvarme. Overfladetemperaturen må max. være 27°C. samt en fremløbstemperatur på max. 55°C.

Det anbefales at anvende min. 0,2 mm plastfolie som dampspærre. Foliestykkerne skal overlape hinanden med 20 cm, og kanterne skal tapes sammen. For at tage ujævnheder i undergulvet og dæmpe akustikken nedlægges mellem plankegulvet og undergulvet min. 2 mm tyk foam eller lign. Undersøg undergulvet for ujævnheder med en retteskinne eller med et plankegulvpanel. Ujævnhederne på undergulvet må ikke overstige mere end  $\pm 2$  mm, målt over en afstand på 2 m. Er dette tilfældet, skal det udjævnes. Gamle trægulve skal undersøges for løse brædder, disse skal fastgøres.

Et trægulv er følsomt over for fugt. Derfor skal almindelig størrelse stue have en afstand af 10 mm mellem kanterne af plankegulvet og væggene eller andre fastgjorte emner. Afstanden kan efter nedlægningen dækkes med lister. I større rum skal afstanden være 1,5 mm for hver meter gulvbredde målt tværs over plankegulvpanelerne (f. x. 8 m bredt gulv, 8 x 15 mm = 12 mm til væggen). Denne afstand skal også holdes omkring andre fastgjorte emner såsom rør og lign.

Anvend et passende antal afstandsstykker for at holde afstanden til væggen og for at presse plankegulvet sammen. Det anbefales at lægge plankegulvpanelerne i samme retning som hovedindfaldslyset. Hvis man lægger gulvet ovenpå et eksisterende trægulv, lægges der på tværs af dette. Begynd ved en lige væg med noten mod væggen. Undersøg med en snor at rækken ligger lige. Hvis udgangsvæggen ikke er lige, tegnes væggens kontur på den første række plankepaneler, Begynd evt. næste række med det resterende stykke plankepanel, hvis dette er over 50 cm. Alle samlinger på plankepanelerne skal limes i et stræk. Til limning anvendes PVAC trælím. Limes påføres på undersiden af noten ved skibsplankegulve da der ikke må sidde lim, der hvor listerne skal placeres, da dette vil presse listen ud fra kanten. Limen påføres på oversiden af noten ved alm. plankegulve.

Hvis plankegulvet er et skibsplankegulv ilægges nu gummifugen eller listerne i hele gulvplankernes længde. Trælister punktlimes, mens gummifugen ligger løs. Listerne/gummifugen fastholdes ved, at de er kileformede og bruges som anslag for næste planke.

### Næste række af planker påbegyndes herefter

Anvend en 30-40 cm slagklods til at slå gulvpanelerne sammen med uden at beskadige federen. Anvend altid en slagklods uden spor til federen, da kanten på planken ellers vil blive ødelagt.

Ved rør og lign. skal hullerne i plankegulvsarealet bores 20 mm i diameter større end rørets diameter. Når plankegulvpanelet er monteret, kan det afsavede stykke limes på plads. Dæk evt. hullet med en manchete. Den sidste række plankegulvpaneler skal saves i en passende bredde. Påfør lim i noten og nedlæg plankegulvpanelet. Monter derefter afstandsklodserne. Når limen er tør, fjernes afstandsklodserne, og lister monteres. Anvend overgangslister ved overgang til andre typer af gulv eller dørtrin. De leverede plankegulvpaneler er enten ubehandlet, olie- eller sæbe-behandlet.

Åbn først pakkerne i takt med arbejdets fremgang. Undersøg at plankegulvpanelerne er fri for fejl før nedlægningen. Findes et plankegulvpanel med fejl, kan dette evt. anvendes, hvor der skal bruges et afkortet panel. Fejlbehæftede paneler kan naturligvis også ombyttes hos forhandleren inden nedlægningen. For nærmere oplysning bedes De kontakte Deres forhandler eller producenten.

### Efter lægning

Anvend en måtte ved dørindgang for optagelse af sand og fugt. Anvend filtstykker på møbelben for at undgå, at gulvet bliver ridset. Undgå kraftige punktbelastninger af gulvet. Luftfugtighed i rummet skal ligge mellem 40-60% RF.

### Alle gulve skal efter lægning efterbehandles

Sæbebehandlede gulve skal vaskes 1 gang inden brug. Alle olierede gulve skal efterbehandles med en plejeolie. Hvis olien påføres med maskine, skal der eftertørres i fugerne, for at der ikke er olierester der. Ved efterbehandlingen skal vores plejevejledning følges. Ved behandling af ubehandlet lamelplank/parket, bortfalder garantien, hvis der anvendes produkter fortyndet med vand.

### Vedligeholdelse

På alle behandlede lamelplanke/parket gulve er anvendt Trip Trap eller andre lignende produkter. Derfor behandles og vedligeholdes lamelplank/lamelparket bedst med Trip Trap eller lignende plejeprodukter. Deres forskrifter ved behandling og vedligeholdelse skal følges.

### Værd at vide

Træ er et naturprodukt, hvilket betyder at der forekommer forskelle, f.eks. farvenuancer og struktur. Minimale fremstillingsrelaterede uregelmæssigheder kan forekomme.

### OBS

*Træ er et levende materiale - træ er hygroskopisk, dvs. at træet forsøger at holde den samme relative luftfugtighed som dets omgivelser. Træet svulmer op ved høj fugtighed og svinder igen ved lav fugtighed. Det er grunden til, at specielt massive gulve kan fremvise sprækker mellem brædderne - især om vinteren når luften er tør. En forudsætning for, at parketgulve forbliver smukke og fremtræder med ensartede fuger mellem stavene, er et rumklima, hvor temperatur og luftfugtighed holdes konstant gennem de skiftende årstider (Temperatur 20 - 22°C samt luftfugtighed på 40 - 60% RF).*

Norparquet anbefaler altid luftfugter i rum med massive trægulve.

Læggevejledningen er vejledende, men tilgodeser generelt de givne forhold i de fleste bygningskonstruktioner.

Reklamationer over fejl i leverede parketgulve skal påtales, før nedlægningen påbegyndes og senest en uge efter modtagelsen. Nedlagte trægulve kan ikke reklameres.