

MASSIVE PLANKEGULVE

Undergulv

Plankegulve fra Norparquet fuldlimes direkte på afrettet undergulv af beton, spånplade, krydsfiner eller sømmes på sømbart undergulv.

Krav til undergulvet og læggerummet

Undergulvet skal være sugende, tørt (max. 65% RF), rent, olie- og fedtfrit og plant (max. ± 2 mm over 2 m, målt med en retholt). Mindst en uge før monteringen af parket skal rummet være lukket og opvarmet til ca. 18-22°C samt have en luftfugtighed på 40-65% RF. Ved ujævn beton foretages en spartling af gulvet. Ved et eksisterende trægulv - kontakt venligst Norparquet. Se de gældende krav fra GSO.

Akklimatisering

Før nedlægningen påbegyndes, skal trægulve akklimatisere i rummet i min. 8 dage. Udpakning af plankerne bør først ske umiddelbart før nedlægning.

Nedlægning

Massive plankegulve fuldlimes til undergulvet med en MS-Polymer parketlim, som sikrer en elastisk vedhæftning (se teknisk datablad). Limen påføres gulvet jævnt med en tandet parketspartel. Plankerne lægges i den våde lim og presses godt ned. Påfør ikke limen på et større areal, end at monteringen af parket kan ske inden for ca. 10-15 min. Kontrollér at limen giver afsmitning/kontakt til hele fladen, når limningen sker.

Rækkeevne: Ca. 1000-1500 g/m² alt efter parketype samt undergulv. Under lægning af plankerne skal der holdes afstand på 10-20 mm til vægge og faste installationer. Plankerne må ikke limes i not og fer på langsiden, dog skal endestød limes med en egnet snedkerlim.

Det er vigtigt, at gulvet efter limningen belastes med sandsække eller stabler af parket. Lim på overfladen fjernes straks med en fugtig klud. Overfladebehandlingen kan påbegyndes, når limfugen er helt hærdet. Ved montering på sømbart underlag sømmes 45° fordækt i fer med min. 3 søm/dykker pr. planke. Vi anbefaler 50 mm firkantede dykkere eller 65 mm T-søm ved brug af sømpistol. Ved strøkonstruktioner sømmes plankerne direkte til strøerne. Strøafstand max. CC 600 mm

Afslibning og overfladebehandling

Ubehandlede planker kan overfladebehandles med en egnet lak, parketolie eller hårdtvoks-olie.

Før overfladebehandlingen: For at opnå en homogen overflade anbefaler vi en fuldspartling af plankerne med EUKULA Strato 101, parketfugekit (se teknisk datablad) inden den afsluttende slibning. Der afsluttes med korn 100 eller 120.

Trinlydsdæmpning

Ønskes en ekstra trinlydsdæmpning kan en 2 mm gummikork fuldlimes på undergulvet. Derefter fuldlimes plankerne på gummikorken. Bemærk at limen skal hærde min. 24 timer inden pålimning af parket. Gummikork er ingen fugtspærre! Ved brug af en MS-polymer parketlim opnås også en forbedring af trinlyden.

Dilatationsfuger

Kontakt Norparquet inden montagen.

Gulvvarme

Massive plankegulve min. 20-22 mm tykkelse kan fuldlimes på gulvvarme (dog ikke ahorn, fyr og bøg). En vigtig forudsætning for benyttelse af massiv planker på gulvvarme er, at der kan opnås en fuldstændig jævn varmefordeling, samt at overfladetemperaturen i

undergulvet holdes på max. 24-26°C. (For mere information kontakt venligst producenten af systemet eller Norparquet).

10-brætsmål

Der anvendes et 10-brætsmål, som afsættes på underlaget eller væggene før lægning. På den måde kan der tages højde for træets bevægelser i takt med svingningerne i rummets luftfugtighed samt træets egen fugt. 10-brætsmålet afhænger af træsort, bredde og fugtforhold på læggestedet. Grundreglen er: 10 x bredde +/- 5 mm.

OBS

Træ er et levende materiale - træ er hygroskopisk, dvs. at træet forsøger at holde den samme relative luftfugtighed som dets omgivelser. Træet svulmer op ved høj fugtighed og svinder igen ved lav fugtighed. Det er grunden til, at specielt massive gulve kan fremvise sprækker mellem brædderne - især om vinteren når luften er tør. En forudsætning for at parketgulve forbliver smukke og fremtræder med ensartede fuger mellem stavene er et rumklima, hvor temperatur og luftfugtighed holdes konstant gennem de skiftende årstider (Temperatur 20 - 22°C samt luftfugtighed på 40 - 60% RF).

Norparquet anbefaler altid luftfugter i rum med massive trægulve.

Læggevejledningen er vejledende, men tilgodeser generelt de givne forhold i de fleste bygningskonstruktioner.

Reklamationer over fejl i leverede parketgulve skal påtales, før nedlægningen påbegyndes og senest en uge efter modtagelsen. Nedlagte trægulve kan ikke reklameres.