

SYSTEMPLANK

Undergulv

MASSIV SYSTEM-PLANK fra Norparquet fuldlimes direkte på afrettet undergulv af beton, spånplade, krydsfiner eller sømmes på sømbart undergulv.

SYSTEM-PLANK kan desuden med fordel lægges med vores specielle bøjlesystem.

Krav til undergulvet og læggerummet

Undergulvet skal være sugende, tørt (max. 65% RF), rent, olie- og fedtfrit og plant (max. ± 2 mm over 2 m, målt med en retholt). Mindst en uge før monteringen af plank skal rummet være lukket og opvarmet til ca. 18-22°C samt have en luftfugtighed på 40-65% RF. Ved ujævn beton foretages en spartling af gulvet. Ved et eksisterende trægulv - kontakt venligst Norparquet. Se de gældende krav fra GSO.

Akklimatisering

Før nedlægningen påbegyndes, skal trægulve akklimatisere i rummet i min. 8 dage. Udpakning af plankerne bør først ske umiddelbart før nedlægning.

10-brætsmål

Der anvendes et 10-brætsmål, som afsættes på underlaget eller væggene før lægning. På den måde kan der tages højde for træets bevægelser i takt med svingningerne i rummets luftfugtighed samt træets egen fugt. 10-brætsmålet afhænger af træsort, bredde og fugtforhold på læggestedet. Grundreglen er: 10 x bredde + 5 mm.

Dilatationsfuger

Kontakt Norparquet inden montagen.

Gulvvarme

SYSTEM-PLANK i 21 mm tykkelse kan fuldlimes på gulvvarme (dog ikke ahorn, fyr og bøg). En vigtig forudsætning for benyttelse af massive planker på gulvvarme er, at der kan opnås en fuldstændig jævn varmefordeling, samt at overfladetemperaturen i undergulvet holdes på max. 24-26°C. (For mere information kontakt venligst producenten af systemet eller Norparquet).

Nedlægning

Fuldliming: SYSTEM-PLANK kan fuldlimes til undergulvet med egnet parketlim. Norparquet anbefaler en MS-Polymer parketlim, som sikrer en elastisk vedhæftning (se teknisk datablad). Limen påføres gulvet jævnt med en tandet parketspartel. Plankerne lægges i den våde lim og presses ned. Påfør ikke limen på et større areal, end at monteringen af parket kan ske inden for ca. 10-15 min. Kontrollér at limen giver afsmitning/kontakt til hele fladen, når limningen sker. Under lægning af plankerne skal der holdes afstand på 10-20 mm til vægge og faste installationer.

Plankerne må ikke limes i not og fer på langsiden, dog skal endestød limes med en egnet hvid snedkerlim. Det er vigtigt, at gulvet efter limningen belastes med sandsække eller stabler af parket. Lim på overfladen fjernes straks med en fugtig klud. Overfladebehandlingen kan påbegyndes, når limfugen er helt hærdet.

På strøer: Strøkonstruktionen kan f.eks. opbygges min. 40x39 mm laminerede strøer eller 50x50 mm strøer af fyrtræ - max. 12%RF. Vi henviser til GSO Gulvfakta september 2005 afsnit 5.16 og 5.17. Opklodsning af strøer kan udføres med plastklodser og kiler. Ved risiko for opstigende restbyggefugt fra undergulvet udlægges en 0,2 mm plastfolie som bør tapes med 20 cm overlæg. Hver planke sømmes eller skrues fordækt i fersiden i hver strø. Anvend 65 mm T-søm eller

4,2x55 mm Monta-Flex skruer - 1 stk pr. strø og en vinkel på 45°. Anvend altid slagklods.

Ved planker der krummer, kan det være nødvendigt, at kile disse på plads.

Der skal være mindst en plankebreddes afstand mellem 2 samlinger. Flyverstød må ikke forekomme i to tilstødende plankerækker inden for samme strøfag. Der skal mindst være en gennemgående planke efter hvert flyverstød. Endestød limes med en egnet hvid snedkerlim.

For montering med bøjler

Vi henviser til Norparquets læggevejledning for System-Plank med bøjlesystem.

OBS

Træ er et levende materiale - træ er hygroskopisk, dvs. at træet forsøger at holde den samme relative luftfugtighed som dets omgivelser. Træet svulmer op ved høj fugtighed og svinder igen ved lav fugtighed. Det er grunden til, at specielt massive gulve kan fremvise sprækker mellem brædderne - især om vinteren når luften er tør. En forudsætning for at parketgulve forbliver smukke og fremtræder med ensartede fuger mellem stavene er et rumklima, hvor temperatur og luftfugtighed holdes konstant gennem de skiftende årstider (Temperatur 20 - 22°C samt luftfugtighed på 40 - 60% RF).

Norparquet anbefaler altid luftfugter i rum med massive trægulve.

Læggevejledningen er vejledende, men tilgodeser generelt de givne forhold i de fleste bygningskonstruktioner.

Reklamationer over fejl i leverede parketgulve skal påtales, før nedlægningen påbegyndes og senest en uge efter modtagelsen. Nedlagte trægulve kan ikke reklameres.